



Kinderkraft



“GRANDE”

Vychádzkový kočár | Dječja kolica
Sétáló babakocsi | Kočík

NÁVOD K OBSLUZE
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Část II/II. Obrázky v části I.
Dio II / II. Slike u Dijelu I.
II / II. Rész. Képek az I. részben.
Časť II / II. Obrázky v časti I.

GRANDE Vycházkový kočárek

Vážení zákazníci!

Děkujeme za zakoupení výrobku značky Kinderkraft. Tvoříme výrobky pro vaše dítě – dbáme vždy na bezpečnost a kvalitu a zajišťujeme tak pohodlí toho nejlepšího výběru.

DŮLEŽITÉ - uchovejte tento návod pro příští použití.

A. Upozornění týkající se bezpečnosti a bezpečnostních opatření VAROVÁNÍ!

Nikdy nenechávejte dítě bez dohledu.

Před použitím se ujistěte, zda jsou všechna blokovací zařízení zapnutá.

Pro zabránění nebezpečí se ujistěte, zda je vaše dítě mimo kočárek při jeho rozkládání nebo skládání.

Nedovolte dítěti hrát si s tímto výrobkem.

Používejte vždy systém pro připnutí dítěte.

Zkontrolujte, zda jsou prvky pro uchycení sedadla před použitím správně zapnuta.

Výrobek není vhodný k běhání, ani k jízdě na bruslích.

Výrobek je určen pro děti s hmotností/ve věku: od 0 měsíců do 15 kg.

Pro novorozence doporučujeme použití té nejnižší položené pozice opěradla sedadla.

Výrobek je určen k přepravě jednoho dítěte během jedné doby.

Maximální zatížení košíku činí 2 kg.

Během vkládání a vytažování dítěte musí být zablokované brzdy.

Každá další zátěž zavěšená na řídicích kočárku způsobuje snížení jeho stability.

Používejte výhradně části a příslušenství, které jsou dodaná nebo doporučovaná výrobcem.

Výrobek nestavějte poblíž otevřeného ohně nebo jiných zdrojů horka.

B. Montáž

1. Části kočárku (OBR. 1)

- A. Rám se sedadlem a bezpečnostními pásy
- B. Přední kola
- C. Zadní kola
- D. Bezpečnostní oblouk
- E. Stříška
- F. Vak na nohy
- G. Pláštěnka

2. ROZKLÁDÁNÍ RÁMU KOČÁRKU

Rám postavte na plochem povrchu řídicíky nahoru (OBR. 2). Pro rozložení rámu odsuňte blokování (OBR. 2A), které se nachází na pravé straně kočárku a zvedněte rám nahoru, až uslyšíte zvuk blokování (OBR. 2B). Správně rozložený rám je zobrazen na OBR. 3.

3. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ KOL

Vložte zadní kola do otvoru zadní osy, až do okamžiku úplného zablokování (OBR. 4). Pro demontáž zadních kol odblokujte tlačítko blokování nacházející se po obou stranách zadní osy (OBR. 5A) a zároveň vytáhněte kola z otvorů (OBR. 5B).

Vložte přední kola do přední osy, až uslyšíte zvuk blokování (OBR. 6). Pro demontáž předních kol stiskněte tlačítko pro rychlé uvolnění nacházející se pod opěrkou na nožky na každém kole (OBR. 7). Kočárek je vybaven systémem otočných koleček s možností zablokování pro jízdu vpřed. Pro zablokování kola pro jízdu vpřed přesuňte kroužek nacházející se nad kolem (OBR. 8).

POZOR! Než začnete používat kočárek, ujistěte se, že jsou všechna kola správně namontovaná.

4. MONTÁŽ STŘÍŠKY

Při montáži stříšky zasuňte spojky do vodicích lišt po obou stranách rámu, až dojde k jejich zablokování (OBR. 9). Následně zapněte suché zipy po obou stranách stříšky (OBR. 10). Správně namontovaná stříška je zobrazena na OBR. 11. Pro rozložení další vrstvy stříšky rozepněte zip na stříšce (OBR. 12).

5. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO OBLUKU A VAKU NA NOHY

Ochranný oblouk zasuňte do příslušných otvorů po obou stranách rámu, jak je uvedeno na OBR. 13. Pro demontáž stiskněte tlačítka po obou stranách a vyjměte oblouk (OBR. 14).

Vak na nohy má čtyři suché zipy nacházející se z vnitřní strany (OBR. 15). Pro upevnění vaku na nohy uzamkněte suché zipy na trubkách rámu sedátka.

6. POUŽÍVÁNÍ BRZDY

Kočárek je vybaven nožní parkovací brzdou nacházející se na zadní ose. Zatlačte dolní část brzdy dolů, jakmile uslyšíte zvuk blokování, je brzda aktivní (OBR. 16). Odblokování provedete zatlačením na horní část brzdy.

8. NASTAVENÍ OPĚRKY NA ZÁDA A NOŽKY

Sedátko je vybaveno plynulým nastavením zádové opěrky z ležící do sedící polohy pomocí spony (OBR. 17A).

Opěrka na nožky má 4 stupně nastavení. Stiskněte tlačítka z obou stran (OBR. 17B) pro změnu polohy nožní opěrky.

9. BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Pásy tohoto kočárku jsou nastaveny pro novorozence. Používejte vždy systém pro připnutí dítěte.

Pro ochranu dítěte připněte klipy bederních a ramenních pásů a následně zasuňte do středové spony až do zablokování (OBR. 18A). Je třeba pokaždé nastavit pásy. Demontáž pásů (k vyčištění): Vyjměte ramenní a bederní pásy z otvorů (OBR. 18B).

10. DEMONTÁŽ POTAHU NA SEDÁTKO

Demontujte stříšku, bezpečnostní pásy a ochranný oblouk. Pro sundání potahu ze sedátka odepněte cvoky nacházející se na rámu kočárku (OBR. 19A) a vyjměte jej z háčků, které jsou umístěny zbohu (OBR. 19B). Následně odepněte středový suchý zip nacházející se pod sedátkem (OBR. 20A) a pás pod opěrkou na nožky (OBR. 20B) a sundejte celý potah.

Sedátko namontujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Pozor! Za účelem vyčištění/vyprání sedátka odstraňte všechny zpevňující prvky zapnuté suchými zipy ve třech sekcích sedátka.

11. SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

Při skládání kočárku stiskněte dvě blokovací tlačítka nacházející se na rukojeti pro rodiče (OBR. 21). Následně složte kočárek, tak jak je označeno šipkami (OBR. 22).

12. PÉČE A ÚDRŽBA

Povinností kupujícího je zajistit správnou instalaci všech funkčních prvků, ale i provést správnou údržbu a nastavení, aby kočárek zůstal v dobrém technickém stavu.

Kočárek pravidelně kontrolujte z hlediska potenciálních problémů. Niže jsou uvedeny hlavní činnosti, které musí být provedeny pro zajištění bezpečnosti dítěte a prevenci zkrácení životnosti výrobku.

- Zkontrolujte pevnost a bezpečnost všech nýtů a spojů.
- Zkontrolujte všechna blokovací zařízení a kola i jejich pneumatiky, a v případě nutnosti je vyměňte nebo opravte.
- Zkontrolujte, zda všechna bezpečnostní zařízení fungují správně, všimněte si především hlavních a doplňkových zapínání, která se musí pohybovat vždy volně.
- Kočárek prosím nepoužívejte, když jsi nejste jisti, jak jej správně používat, nebo když máte podezření na jakékoli nebezpečí.

Pokud kola kvíčí, namažte osu tenkou vrstvou silikonu. Nepoužívejte výrobky na bázi oleje nebo tuku, protože přitahují nečistoty, které ztěžují pohyb.

13. ČIŠTĚNÍ

Pokud byly části podvozku kočárku vystaveny působení slané vody, doporučujeme je co možná

nejrychleji opláchnout sladkou vodou (z kohoutku).

Výrobek můžete opatrně opláchnout vlhkým hadříkem a jemným mycím prostředkem.

Potah na sedátko můžete prát na 30 °C. Pro tento účel jej stáhněte provedením kroků z bodu 10.

Výrobek neskladujte ani neuchovávejte, pokud je mokrá a nikdy jej neskladujte ve vlhkých podmínkách, protože to může způsobit tvorbu plísně.

GRANDE Dječja kolica

Poštovani kupci!

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda marke Kinderkraft. Dizajniramo misleći na vaše dijete. Uvijek brinemo o sigurnosti i kvaliteti, čime osiguravamo udobnost najboljeg odabira.

VAŽNO - sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

A. Napomene o sigurnosti i mjerama opreza

UPOZORENJE!

Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.

Prije uporabe provjerite jesu li svi uređaji za blokiranje uključeni.

Da biste izbjegli ozljede, uvjerite se da je vaše dijete izvađeno kada se proizvod sklapa ili rasklapa.

Ne dozvolite djetetu da se igra s proizvodom.

Uvijek upotrebljavajte sustav pričvršćivanja.

Prije uporabe provjerite jesu li naprave za pričvršćivanje sjedala pravilno priključene.

Ovaj proizvod nije prikladan za trčanje ili vožnju na koturaljkama.

Proizvod je namijenjen za djecu težine/starosti: od 0 mjeseci do 15 kg.

Za novorođenčad se preporuča uporaba najravnijeg položaja naslona sjedala.

Proizvod je namijenjen za istovremenu vožnju jednog djeteta.

Maksimalno opterećenje košarice je 2 kg.

Kočnice moraju biti blokirane tijekom stavljanja i vađenja djeteta.

Svako dodatno opterećenje obješeno na ručkama kolica uzrokuje gubitak njegove stabilnosti.

Potrebno je upotrebljavati isključivo dijelove i dodatke koji su priloženi ili koje je preporučio proizvođač.

Ne držite proizvod u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline.

B. Montaža

I. Elementi kolica (SLIKA 1.)

- A. Okvir sa sjedalom i sigurnosnim pojasevima
- B. Prednji kotači
- C. Stražnji kotači
- D. Sigurnosni nosač
- E. Krovčić
- F. Navlaka za noge
- G. Kišni pokrivač

II. RASTAVLJANJE OKVIRA KOLICA

Okvir je potrebno postaviti na ravnu površinu ručke prema gore (SLIKA 2.). Da biste rasklopili okvir potrebno je pomaknuti blokadu (SLIKA 2A) koja se nalazi na desnoj strani kolica i podignuti okvir prema gore, dok ne čujete zvuk blokade (SLIKA 2B). Pravilno rasklopljeni okvir prikazan je na SLICI 3.

III. MONTAŽA/DEMONTAŽA KOTAČA

Umećite stražnje kotače u otvor na stražnjoj osovini, sve do trenutka potpune blokade (SLIKA 4.). Da biste stražnje kotače demontirali, odblokirajte gumb blokade koji se nalazi na obje strane stražnje osovine (SLIKA 5A) istovremeno izvlačeći kotače iz otvora (SLIKA 5B).

Umećite prednje kotače u prednje osovine, sve dok ne čujete zvuk blokade (SLIKA 6.). Da biste demontirali prednje kotače, pritisnite gumb brzog otpuštanja koji se nalazi ispod podloge za noge iznad svakog kotača (SLIKA 7.). Kolica imaju sustav skretanja prednjih kotača s mogućnošću blokiranja za vožnju ravno naprijed. Da biste blokirali kotač za vožnju ravno naprijed, potrebno je pomaknuti prsten koji se nalazi iznad kotača. (SLIKA 8.).

PAŽNJA! Prije nego počnete s uporabom kolica, uvjerite se da su svi kotači ispravno montirani.

IV. MONTAŽA KROVIĆA

Montirajući krovčić trebate umetati jezičke u vodilicu s obje strane okvira sve do trenutka

blokade (SLIKA 9.). Nakon toga, pričvrstite čičke s obje strane krovčića (SLIKA 10.). Pravilno montirani krovčić prikazan je na SLICI 11. Da biste rasklopili sljedeći sloj krovčića, potrebno je otvoriti zatvarač na krovčiću (SLIKA 12.).

V. MONTAŽA/DEMONTAŽA SIGURNOSNOG LUKA I NAVLAKE ZA NOGE

Sigurnosni luk potrebno je umetnuti u odgovarajuće otvore s obje strane okvira kako je prikazano na SLICI 13. Da biste ga razmontirali, potrebno je pritisnuti gumb s obje strani i izvući luk (SLIKA 14.).

Navlaka za noge ima četiri čička koji se nalaze s unutarnje strane (SLIKA 15.). Da biste pričvrstili navlaku, potrebno je zatvoriti čičke na cijevima okvira sjedala.

VI. UPORABA KOČNICE

Kolica su opremljena nožnom parkirnom kočnicom koja se nalazi na stražnjoj osovini. Pritisnite donji dio kočnice prema dolje, nakon što čujete zvuk blokade, kočnica je aktivirana (SLIKA 16.). Odblokiranje nastupa nakon što pritisnete gornji dio kočnice.

VIII. PODEŠAVANJE NASLONA I PODNOŽNIKA

Sjedalo ima lagano podešavanje naslona iz ležećeg do sjedećeg položaja pomoću spojke (SLIKA 17A).

Podnožnik ima 4 stupnja podešavanja. Potrebno je pritisnuti gumb s obje strane (SLIKA 17B) da biste promijenili položaj podnožnika.

IX. SIGURNOSNI POJASEVI

Pojasevi ovih kolica prilagođeni su već i novorođenčadi. Uvijek upotrebljavajte sustav pričvršćivanja.

Da biste osigurali dijete, potrebno je spojiti dijelove kopče trbušnih i ramenih pojaseva, a zatim ih gurnuti u središnju kopču, do trenutka blokade (SLIKA 18A). Svaki je put potrebno podesiti pojaseve. Demontaža pojaseva (za čišćenje): Potrebno je izvući ramene i trbušne pojaseve iz otvora (SLIKA 18B).

X. DEMONTAŽA NAVLAKE ZA SJEDALO

Skinite krovčić, sigurnosne pojaseve i sigurnosni luk. Da biste skinuli navlaku, pričvrtni elementi na okviru kolica moraju biti otkaçeni (SLIKA 19A), te je skinete s kukica koje se nalaze sa strane (SLIKA 19B). Zatim skinite središnji čičak ispod sjedala (SLIKA 20A) i pojas ispod podnožnika (SLIKA 20B) i skinite cijelu navlaku.

Sjedalo je potrebno montirati prema gornjim koracima u obrnutom redosljedu.

Pažnja! Da biste očistili/oprali sjedalo potrebno je ukloniti sve pričvrstne trake na čičak koje se nalaze na tri dijela sjedala.

XI. SKLAPANJE KOLICA

Sklapajući kolica potrebno je pritisnuti dva gumba blokade koji se nalaze uz ručku za guranje (SLIKA 21.). Zatim sklopite kolica prateći strelice (SLIKA 22.).

XII. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Obveza kupca je osiguranje pravilne montaže svih funkcionalnih elemenata, kao i izvođenje zahvata održavanja i podešavanja u svrhu održavanja kolica u dobrom tehničkom stanju.

Vozilo je povremeno potrebno pregledati na potencijalne probleme. Dolje su navedene bitne radnje koje je potrebno poduzeti u svrhu osiguravanja sigurnosti djeteta i izbjegavanja skraćivanja životnog vijeka proizvoda:

- Provjerite otpornost i sigurnost svih zakovica i spojeva.
- Provjerite sve blokade, kotače i njihove gume te ih zamijenite ili popravite ako je potrebno.
- Provjerite funkcioniraju li sve sigurnosne naprave ispravno, s posebnim osvrtnom na glavna i dodatna pričvrstna sredstva koja se moraju slobodno kretati u svakom trenutku.

Molimo, prestanite upotrebljavati kolica u slučaju sumnje u pravilnu uporabu ili sumnje u bilo kakvu opasnost.

Ako kolica škripe potrebno je podmazati osovine tankim slojem silikona. Ne smije se upotreblja-

vati proizvode na bazi ulja ili masti zbog toga što privlače prljavštinu koja otežava kretanje.

XIII. ČIŠĆENJE

Ako su elementi podvozja kolica izloženi djelovanju slane vode, preporučamo što je brže moguće da ih isperete slatkom vodom (vodom iz slavine).

Proizvod možete prebrisati blago vlažnom krpom i blagim sredstvom za pranje.

Navlaka sjedala može se prati na 30 °C. U tu je svrhu potrebno skinuti prateći korake iz točke X. Nemojte sklapati ni držati proizvod kada je mokar i nemojte ga čuvati u vlažnim uvjetima, jer to može dovesti do stvaranja plijesni.

GRANDE Sétáló babakocsi

Tisztelt Vevők!

Köszönjük a Kinderkraft márkájú termék vásárlását. Tervezésnél az Ön gyerekére gondolunk – mindig ügyelünk a biztonságra és minőségre, ezzel a legjobb választható komfortot biztosítjuk. **FONTOS - őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi felhasználásra.**

A. Biztonságra és óvintézkedésekre vonatkozó megjegyzések FIGYELMEZTETÉS!

Sohase hagyja a gyereket felügyelet nélkül.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden reteszelő eszköz be van kapcsolva.

Sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a gyereke megfelelő távolságban van Öntől, amikor kinyitja vagy összecsucskja a jelen terméket.

Ne hagyja a gyereket a jelen termékkel játszani.

Mindig használja a biztonsági öv rendszert.

Használat előtt ellenőrizze, hogy az ülést rögzítő eszközök megfelelően be vannak kötve.

A termék nem alkalmas futásra vagy görkorcsolyázásra.

A termék olyan gyerekek számára alkalmas, akiknek testsúlya/életkora: 0 hónaptól 15 kg-ig.

Csecsemők esetén ajánlott a támlát lehetőleg vízszintes helyzetben használni.

A termék egyidejűleg egy gyermek szállítására alkalmas.

A kosár maximális terhelése 2 kg.

A gyerek behelyezése és kivétele során a fékek reteszelve legyenek.

A kocsi fogantyúján függesztett minden további terhelés a stabilitás elvesztését vonja maga után.

Kizárólag a gyártó által szállított vagy ajánlott alkatrészeket és tartozékokat kell használni.

Ne állítsa fel a terméket nyílt láng vagy más forró testek közelében.

B. Szerelés

I A kocsi elemei (1. ábra)

- A. Váz üléssel és biztonsági övekkel
- B. Elülső kerekek
- C. Hátsó kerekek
- D. Biztosító kengyel
- E. Tető
- F. Lábtakaró
- G. Esővédő fólia

II A KOCSIVÁZ KINYITÁSA

A vázat lapos felületen kell felállítani úgy, hogy a fogantyú felfelé mutasson (2. ábra). A váz kinyitásához a kocsi jobb oldalán lévő reteszt (2A. ábra) vissza kell húzni és a vázat felemelni, amíg a retesz kattánását nem halljuk (2B. ábra). A helyesen kinyitott váz a 3. ábrán látható.

III A KEREKEK FEL-/LESZERELÉSE

Tegye be a hátsó kerekeket a hátsó tengely nyílásaiba, teljes reteszelésig (4. ábra). A hátsó kerekek leszereléséhez oldja ki a reteszelő gombot a hátsó tengely mindkét oldalán (5A. ábra), egyidejűleg húzza ki a kerekeket a nyílásokból (5B. ábra).

Tegye be az elülső kerekeket az elülső tengelybe, amíg a reteszelés hangját nem hallja (6. ábra).

Az elülső kerekek leszereléséhez nyomja be a lábtartó alatt, mindegyik kerék felett lévő gyorskioldó gombot (7. ábra). A kocsi elülső kerekei bolygókerék rendszerben készültek, ami egyenes menet pozícióban is reteszelhető. Az egyenes irány reteszeléséhez el kell mozdítani a kerék felett lévő gyűrűt (8. ábra).

FIGYELEM! A kocsi használatának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden kerék helyesen felszerelt.

IV A TETŐ SZERELÉSE

A tető szerelése során a kampókat be kell tenni a vezetésekre reteszelésig, a váz mindkét oldalán (9. ábra). Ezt követően rögzítse a tépőzárat a tető mindkét oldalán (10. ábra). A helyesen felszerelt tető a 11. ábrán látható. A tető következő rétegének kinyitásához a tetőn lévő zárat ki

kell oldani (12. ábra).

V A BIZTOSÍTÓ KENGYEL ÉS A LÁBTAKARÓ FEL-/LESZERELÉSE

A biztosító kengyelt megfelelő nyílásokba kell betenni a váz mindkét oldalán, ahogy a 13. ábrán látható. Leszereléshez be kell nyomni a gombot mindkét oldalon és kivenni a kengyelt (14. ábra). A lábtakaró belső oldalon négy tépőzárral rendelkezik (15. ábra). A takaró rögzítéséhez a tépőzárakat az ülés vázcsövein kell felerősíteni.

VI A FÉK HASZNÁLATA

A kocsni lábbal kezelhető, hátsó tengelyen lévő rögzítőfékkel rendelkezik. Nyomja lefelé a fék alsó részét, a reteszelő hang után a fék aktív (16. ábra). Kioldás a fék felső részének megnyomása után következik.

VIII A TÁMLA ÉS A LÁBTARTÓ BEÁLLÍTÁSA

Az ülés fokozatmentesen beállítható fekvő- és ülőhelyzet között, csat segítségével (17A. ábra). A lábtartó 4 fokban szabályozható. A lábtartó pozíció változtatásához a gombot mindkét oldalon kell benyomni (17B. ábra).

IX BIZTONSÁGI ÖVEK

Ennél a kocsinál a biztonsági övek már alkalmasak a csecsemők számára. Mindig használja a bekötési rendszert.

A gyerek védelméhez össze kell kötni a csípőövek és a vállövek csatoló elemeit, majd azokat a középső csatba betenni, reteszelésig (18A. ábra). Az öveket minden alkalommal be kell állítani. Az övek leszerelése (tisztításhoz): Vegye ki a csípőöveket és a vállöveket a nyílásokból (18B. ábra).

X AZ ÜLÉSHUZAT FELSZERELÉSE

Szerelje le a tetőt, a biztonsági öveket és a biztosító kengyelt. Az üléshez lehúzásához oldja ki a kocsni vázán lévő patenteket (19A. ábra) és vegye le a huzatot a közelben lévő kampókról (19B. ábra). Ezt követően oldja ki az ülés alatt lévő középső tépőzárakat (20A. ábra) és a lábtartó alatt lévő övet (RYS. 20B), majd húzza le az egész huzatot.

Az ülést a fenti lépéseknek megfelelően, fordított sorrendben kell szerelni.

Figyelem! Az ülés tisztításához/mosásához az ülés három részében lévő, tépőzárakkal rögzített merevítő betéteket ki kell venni.

XI A KOCSI ÖSSZECSUKÁSA

A kocsni összeecsukásánál meg kell nyomni a szülői fogantyúnál lévő két reteszelő gombot (21. ábra). Ezt követően összeecsukjuk a kocsit a nyilaknak megfelelően (22. ábra).

XII ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A vevő kötelessége minden funkcionális elem megfelelő szerelését biztosítani, valamint megfelelő karbantartást és beállítást végezni a kocsni jó műszaki állapotban való fenntartása érdekében.

A kocsni időszakosan ellenőrizni kell potenciális problémák szempontjából. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a lényeges teendőket, melyeket végezni kell a gyerek biztonsága és a termék élettartam csökkenésének megelőzése érdekében:

- Ellenőrizze minden szegecs és kötés szilárdságát és biztonságát.
- Ellenőrizze az összes rögzítő berendezést és a kerekeket ill. gumijaikat, szükség esetén cserélje ki vagy javítsa meg.
- Ellenőrizze, hogy minden védőeszköz megfelelően működik, különös tekintettel a fő- és kiegészítő csatolásokra, melyeknek mindig szabadon kell mozogniuk.

A megfelelő használatban kapcsolatban felmerült kétség ill. bármilyen veszély gyanúja esetén kérjük a kocsni használatát abbahagyni.

Ha a kerekek nyikorognak, a tengelyeket be kell kenni vékony szilikon réteggel. Nem szabad olaj- vagy kenőzsírt alapú termékeket használni, ugyanis azok vonzzák a szennyeződések, ami akadályozza a mozgást.

XIII TISZTÍTÁS

Ha a kocsi alvázának elemei ki lettek téve sós víz hatásának, ajánljuk azokat minél előbb édes (csap) vízzel leöblíteni.

A termék nedves törlőruhával és enyhe mosószerrel tisztítható.

Az ülészsuzat 30° C-ban mosható. Ehhez a huzatot le kell venni az X. pont szerinti lépésekben. Ne csukja össze és ne tárolja a nedves terméket, sohase tárolja nedves körülmények között, ez ugyanis a penész kialakulásához vezethet.

GRANDE Kočík

Vážení zákazníci!

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky Kinderkraft. Všetko čo robíme, robíme pre vaše dieťa – vždy sa staráme o bezpečnosť a kvalitu, a súčasne zaručujeme komfort najlepšieho výberu.

DÔLEŽITÉ – uchovajte túto príručku pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

A. Poznámky týkajúce sa bezpečnosti a bezpečnostných opatrení**VAROVANIE!**

Dieťa nikdy nenechávajte bez dozoru.

Pred použitím sa uistite, či všetky blokujúce prvky sú zapnuté.

Aby ste sa vyhli prípadným úrazom, uistite sa, či sa vaše dieťa pri rozkladaní alebo skladaní tohto výrobku nenachádza v blízkosti.

Tento výrobok nie je hračka, nedovoľte, aby sa s ním deti hrali.

Vždy používajte bezpečnostné pásy.

Pred použitím skontrolujte, či prvky upevňujúce sedadlo sú správne pripojené a zablockované.

Ten výrobok nie je vhodný na behanie ani na jazdenie na kolieskových korčuliach.

Výrobok je určený pre deti s hmotnosťou/vo veku: od 0 mesiacov, do 15 kg.

Pri kočikovaní novorodencov odporúčame, aby opierka bola v čo najvodorovnejšej polohe.

Výrobok je určený na prevážanie jedného dieťaťa v danom čase.

Maximálne zaťaženie košíka je 2 kg.

Pri vkladaní a vyberaní dieťaťa musia byť brzdy zablockované.

Každé dodatočné zaťaženie, zvesené na rúčkach kočíka, negatívne ovplyvňuje jeho stabilitu.

Používajte iba časti a príslušenstvo, ktoré je dodané spolu s výrobkom alebo je odporúčané výrobcom.

Výrobok sa musí nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vysokej teploty.

B. Montáž**I Prvky kočíka (obr. 1)**

- A. Rám so sedadlom a s bezpečnostnými pásmi
- B. Predné kolesá
- C. Zadné kolesá
- D. Zabezpečujúci prút
- E. Strieška
- F. Prikrývky na nohy
- G. Pršíplášť

II Rozkladanie rámu kočíka

Rám položte na plochom povrchu s rúčkou smerujúcou hore (obr. 2.) Keď chcete rozložiť rám, odsuňte blokádu (obr. 2A), ktorá sa nachádza na pravej strane kočíka a zdvihnite rám dohora, až kým nebudete počuť zvuk zablokovania (obr. 2B). Správne rozložený rám je zobrazený na obr. 3.

III MONTÁŽ/DEMONTÁŽ KOLIES

Zadné kolesá vložte do otvorov v zadnej osi, až kým sa úplne nezablokujú (obr. 4.) Keď chcete zadné kolesá zdemontovať, odblokujte tlačidlo blokady, ktoré sa nachádza na oboch stranách zadnej osi (obr. 5A) a pritom vytiahnite kolesá z otvorov (obr. 5B).

Vložte predné kolesá do prednej osi, až kým nebudete počuť zvuk zablokovania (obr. 6.) Keď chcete predné kolesá zdemontovať, stlačte tlačidlo rýchleho uvoľnenia, ktoré je nad každým kolesom pod podnožkou (obr. 7). Kočík má otočné predné kolesá s možnosťou zablokovania kolies v priamom smere. Keď chcete koleso zablokovať v priamej línii, presuňte krúžok, ktoré je nad kolesom (obr. 8.)

POZOR! Predtým, ako začnete kočík používať, uistite sa, či sú všetky kolesá namontované správne.

IV MONTÁŽ STRIEŠKY

Pri montáži striešky vsuňte západky do vodidiel na oboch stranách rámu, až kým sa nezablokujú

(obr. 9.) Následne zapnite suché zipsy na oboch stranách striešky (obr. 10.) Správne namontovaná strieška je predstavená na obr. 11. Keď chcete rozložiť ďalšiu vrstvu striešky, rozopnite zips striešky (obr. 12.)

V MONTÁŽ/DEMONTÁŽ ZABEZPEČUJÚCEJ BARIÉRKY A PRIKRÝVKY NA NOHY

Zabezpečujúcu bariérku vložte do príslušných otvorov na oboch stranách rámu tak, ako je to predstavené na obr. 13. Keď chcete bariérku zdemontovať, stlačte tlačidlá na oboch stranách a bariérku vyťahnite (obr. 14.)

Príkrývky na nohy má štyri suché zipsy, ktoré sú na vnútornej strane (obr. 15.) Keď chcete upevniť príkrývku, zapnite suché zipsy na rúrka rámu sedadla.

VI POUŽÍVANIE BRZDY

Kočík má nožnú parkovaciu brzdu, ktorá je umiestnená na zadnej osi. Zatlačte dolnú časť brzdy smerom dole, keď budete počuť zvuk blokády, brzda je zabrzdená (obr. 16.) Brzdu odblokujete zatlačením hornej časti brzdy.

VIII NASTAVENIE OPERADLA A PODNOŽKY

Sedadlo má plynulo nastaviteľné operadlo, od ležiacej až po sediacu polohu, pomocou spony (obr. 17A).

Podnožka má 4 stupne nastavenia. Stlačte tlačidlo na oboch stranách (obr. 17B), keď chcete zmeniť polohu podnožky.

IX BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

Pásky tohto kočíka sú vhodné aj pre novorodencov. Vždy používajte bezpečnostné pásy. Dieťa zabezpečíte nasledovne: najprv spojte upnutia bedrových a ramenných pásov a následne ich vložte do stredného upnutia (spony), až kým sa nezablokuje (obr. 18A). Pásky pri každom použití náležite nastavte. Demontáž pásov (na čistenie): Ramenné a bedrové pásy vyťahnite z otvorov (obr. 18B).

X DEMONTÁŽ POŤAHU SEDADLA

Odpojte striešku, bezpečnostné pásy a bariérku. Keď chcete stiahnuť poťah sedadla, odopnite patentky nachádzajúce sa na ráme kočíka (obr. 19A) a vyťahnite ho z hákov, ktoré sa nachádzajú vedľa (obr. 19B). Následne odopnite stredný suchý zips, ktoré je pod sedadlom (obr. 20A) a pás pod podnožkou (obr. 20B) a stiahnite celý poťah.

Poťah založte naspäť podľa vyššie uvedeného postupu, adekvátne v opačnom poradí.

Pozor! Pred čistením/praním sedadla odstráňte všetky spevňujúce vložky, ktoré sú skryté za suchými zipsami v troch častiach sedadla.

XI ZLOŽENIE KOČÍKA

Keď chcete kočík zložiť, stlačte dve tlačidlá blokády umiestnené pri rúčke (obr. 21.) Následne kočík zložte v smere šípok (obr. 22.)

XII STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Povinnosťou kupujúceho je zaručiť správnu montáž všetkých funkčných prvkov, ako aj zabezpečiť vykonávanie požadovanej údržby a nastavovania, s cieľom zabezpečiť dobrý technický stav kočíka.

Kočík pravidelne kontrolujte, či sa neobjavili potenciálne problémy. Nižšie sú uvedené základné činnosti, ktoré sa musia vykonávať, aby bola zabezpečená bezpečnosť dieťaťa, a tiež aby sa predišlo prípadnému skráteniu trvácnosti výrobku:

- Skontrolujte odolnosť, pevnosť a bezpečnosť všetkých nitov a spojení.
- Skontrolujte všetky blokujúce prvky, ako aj kolieska a ich pneumatiky, a keď je to potrebné vymeňte ich alebo opravte.
- Skontrolujte, či všetky zabezpečujúce (bezpečnostné) prvky fungujú správne, týka sa to predovšetkým hlavných a dodatočných upnutí, ktoré sa v každej chvíli musia slobodne pohybovať.

Ak máte pochybnosti, čo sa týka správneho používania, alebo máte podozrenie z akéhokoľvek nebezpečenstva, kočík ďalej nepoužívajte.

Ak kolesá pištia, osi kolies namažte tenkou vrstvou silikónu. Nepoužívajte výrobky na báze oleja

alebo maziva, pretože sa k nim prilepuje špina a prach, ktoré sťažujú pohyb.

XIII ČISTENIE

Ak boli prvky podvozka vystavené na pôsobenie slanej vody, odporúčame, aby ste ich čo najrýchlejšie opláchni sladkou vodou (z vodovodu).

Výrobok môžete čistiť vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom.

Poťah sedadla môžete prať na teplote max. 30 °C. Keď to chcete urobiť, stiahnite poťah podľa postupu, ktorý je uvedený v bode X.

Výrobok neskladajte ani neuchovávajte, keď je mokrý alebo vlhký, ani ho neuchovávajte na vlhkom mieste, pretože v opačnom prípade môže splесnivieť.



VÝROBCE/PROIZVOĐAČ/GYÁRTÓ/VÝROBCA:

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5,
60-413 Poznań, Poland
Made in PRC



Kinderkraft

KINDERKRAFT.COM