




Kinderkraft



# "NINO"

NOSÍTKO | NOSILJKA  
GYEREKHORDÓ HÁTIZSÁK | NOSIDLO

NÁVOD K OBSLUZE  
UPUTE ZA UPORABU  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Časť II/II. Obrázky v časti I.  
Dio II / II. Slike u Dijelu I.  
II / II. Rész. Képek az I. részben.  
Časť II / II. Obrázky v časti I.



## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Děkujeme za zakoupení výrobku značky Kinderkraft. Tvoříme výrobky pro vaše dítě – dbáme vždy na bezpečnost a kvalitu a zajišťujeme tak pohodlí toho nejlepšího výběru.

### **DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PRECTETE.**

#### **A. Upozornění týkající se bezpečnosti a bezpečnostních opatření**

##### **VAROVÁNÍ!**

- Neustále sledujte své dítě. Ujistěte se, že nemá zakrytá ústa a nos.
- V případě předčasně narozených dětí, novorozeňat s nízkou hmotností a dětí se zdravotními potížemi konzultujte použití nosítka s dětským lékařem.
- Aby nemohlo dojít k udušení se ujistěte, že dítě neopírá bradu o svou hrud' mohlo by mu to ztížit dýchání.
- Pro zabránění nehodám se ujistěte, že dítě je v nosítku příslušně zajištěno.
- Miminka noste zepředu do té doby, než budou moci ovládat své hlavové, krční svaly a svaly trupu, a budou se tak moci udržet v pozici sezení. Toto nosítko není určeno k použití v poloze „celem do světa“.
- Když nosítko používáte, nepředklánějte se. V případě nutnosti si dřepněte.
- Když nosítko používáte, nikdy nerozpínejte bederní pás před vyndáním dítěte.
- Nikdy nenechávejte dítě v nosítku bez dohledu.

Nosítko je určeno výhradně k nošení dětí od 3. měsíců do 20 kg.

Nikdy nepoužívejte měkké nosítko během vaření, uklízení, držení horkých nápojů a jiných činností vystavujících dítě nebezpečí opaření nebo působení chemických látek.

Budte opatrní během pití horkých nápojů, abyste se vyvarovali opaření dítěte horkou tekutinou, když je v nosítku.

Nosítko slouží k přenášení jen jednoho dítěte.

Vaše pohyby a pohyby dítěte mohou mít vliv na vaši rovnováhu. Během naklánění dopředu a ohýbání do boku budte opatrní.

Nosítko není vhodné k použití během sportování, mimo jiné: běhu, jízdy na kole a jízdy na lyžích. Nepoužívejte nosítko, pokud je jakákoli jeho část poškozená, roztrhanutá nebo ztracená.

Nemontujte na nosítku příslušenství, náhradní díly a prvky, které nebyly dodány výrobcem. Uživatelé si musí uvědomit, že tak, jak roste aktivita dítěte, roste i riziko upadnutí.

##### **PL 7**

- a. Části nosítka:
- a. Bederní pás
- b. Bederní spona s nastavením pásu
- c. Ramenní pásky
- d. Spona spojující ramenní pásy s nastavením pásu
- e. Panel nosítka
- f. Boční spony s nastavením

##### **C. Montáž**

###### I. Nošení zepředu, dítě ve směru rodiče

**VAROVÁNÍ!** Nosítko si oblékejte vždy ještě, než v něm umístíte dítě.

Oděpněte sponu na bederním pásu a spojující sponu na ramenních pásech. Boční spony musí být zapnuté (obr. 2). Nasaďte si bederní pás a zapněte sponu. Upravte bederní pás přizpůsobením na vaši postavu (obr. 3).

Když se ujistíte, že je bederní pás správně nainstalován, přitulte dítě k hrudi a rozdělte jeho nožky (nohy dítěte by měly viset za pásem) (obr. 4). **VAROVÁNÍ!** Během provádění této činnosti dobře držte dítě.

Přidržte dítě, zvedněte panel nosítka tak, aby zakryl záda dítěte (obr. 5). Držte dítě pravou rukou, umístěte levý ramenní pás na levé paži (obr. 6). Následně změňte ruce a zopakujte činnost s pravým ramenním pásem. Použijte obě ruce, zapněte sponu, která spojuje ramenní pásy a

nastavte je (obr. 7). Podle potřeby napněte ramenní pásy potáhnutím za regulační pásky (obr. 8). Utáhněte pásky ramenních pásů nosítka tak dlouho, až bude dítě těsně obepnuto panelem. Dávejte pozor, aby dítě nemělo příliš stisknuté nožky.

II. Nošení zezadu, dítě ve směru rodiče

**VAROVÁNÍ!** Na zádech nenoste děti mladší 6 měsíců ani děti, které neumí samostatně sedět.

**VAROVÁNÍ!** Pravidelně kontrolujte, zda má dítě bezpečnou a pohodlnou pozici, především když je nošeno na zádech.

Odepněte sponu na bederním pásu a spojující sponu na ramenních pásech. Boční spony musí zůstat zapnuté (obr. 2). Nasadte si bederní pás a zapněte sponu. Upravte bederní pás přizpůsobením na vaši postavu (obr. 9). Když se ujistíte, že je bederní pás správně nainstalován, požádejte partnera o zvednutí dítěte a jeho umístění na vašich zádech (obr. 10). Nohy dítěte by měly stočeny kolem boků. **VAROVÁNÍ!** Po celou dobu, kdy dítě umístujete v nosítku, byste jej vy nebo váš partner měli dobrě přidržovat.

Přidržujte dítě rukama a poproste partnera o zvednutí nosítka tak, aby zakrylo záda dítěte (obr. 11). Následně nasadte oba ramenní pásy. Zapněte sponu, která spojuje ramenní pásy, a nastavte je (obr. 12). Podle potřeby dotáhněte ramenní pásy

### **PL 8**

potáhnutím za regulační pásky. Utáhněte pásky ramenních pásů nosítka do toho okamžiku, až bude dítě těsně obepnuto panelem (obr. 13). Ujistěte se, že je dítě ve správné poloze. Dejte pozor, aby nemělo moc stisknuté nožky.

## **D. PÉČE A ÚDRŽBA**

K vyčištění dodržujte instrukce uvedené na nášivce. Po každém praní zkонтrolujte pevnost tkaniny a švů.

Pravidelně kontrolujte nosítko: kontrolujte, zda není rozpárané, poškozené a zda mu nechybí některé části. Pokud ano, nesmí být používáno.

Instrukce k praní:

## **E. Uskladnění**

Když nosítko nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí.

**POŠTOVANI KUPČE!**

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda marke Kinderkraft. Dizajniramo misleći na vaše dijete. Uvijek brinemo o sigurnosti i kvaliteti, čime osiguravamo udobnost najboljeg odabira.

**VAŽNO! ZADRŽATI ZA KASNIJU UPORABU PRIJE UPORABE PAŽLJIVO PROČITATI.****A. Napomene o sigurnosti i mjerama opreza****UPOZORENJE!**

- Neprestano nadzirite svoje dijete i uvjerite se da su mu usta i nos slobodni.
- Kod nedonoščadi, beba niske tjelesne mase i djece sa zdravstvenim problemima, prije uporabe nosiljke, posavjetujte se s pedijatrom.
- Da ne bi došlo do gušenja, uvjerite se da dijete ne naslanja svoju bradu o svoja prsa, jer mu to može otežati disanje.
- Da biste izbjegli nesreću, uvjerite se da je dijete odgovarajuće osigurano u nosiljci.
- Bebe se moraju nositi okrenute prema naprijed (prema tijelu roditelja) sve do trenutka dok ne budu mogle dobro kontrolirati mišiće glave, vrata i tijela tek dok ne budu mogli održavati se u sjedećem položaju. Ova nosiljka nije namijenjena za uporabu u položaju "okrenutom prema vani".
- Tijekom uporabe nemojte se naginjati. U slučaju nužde, čučnite.
- Kada nosite nosiljku nikada nemojte otkačiti trbušni pojas prije nego izvadite dijete.
- Nikada ne ostavljajte dijete s nosiljkom bez nadzora.

Nosiljka je namijenjena isključivo za nošenje djece od 3 mjeseca do 20 kg.

Nikada ne upotrebljavajte mekanu nosiljku tijekom kuhanja, čišćenja, držanja vrućih napitaka i drugih aktivnosti koje predstavljaju opasnost da dijete opečete ili da na njega djeluju kemijske tvari.

Budite oprezni prilikom pijenja vrućih napitaka da biste izbjegli da opečete dijete vrućom tekućinom dok se nalazi u nosiljci.

Nosiljka služi za nošenje samo jednog djeteta.

Vaši pokreti, kao i pokreti djeteta mogu utjecati na vašu ravnotežu. Budite oprezni tijekom naginjanja put naprijed, kao i bočnog naginjanja.

Nosiljka se ne smije upotrebljavati tijekom sportskih aktivnosti, kao što su, među ostalima: trčanje, vožnja bicikla i skijanje.

Ne upotrebljavajte nosiljku ako je bilo koji njezin element oštećen, puknut ili izgubljen.

Ne montirajte na nosiljku dodatke, zamjenske dijelove ili elemente koje nije odobrio proizvođač. Korisnici moraju biti svjesni da zajedno s rastom aktivnosti djeteta, opasnost od pada raste.

**HR 7****B. Elementi nosiljke:**

- a. Trbušni pojas
- b. Trbušna kopča s podešavanjem pojasa
- c. Rameni pojasevi
- d. Kopča koja spaja ramene pojaseve s podešavanjem pojasa
- e. Ploča nosiljke
- f. Bočne kopče s podešavanjem

**C. Montaža****I. Nošenje sprjeda, dijete okrenuto prema roditelju**

UPOZORENJE! Uvijek stavite nosiljku na sebe prije stavljanja djeteta u nju.

Otkopčajte kopču na trbušnom pojusu i kopču koja spaja ramene pojaseve. Bočne kopče moraju biti zakopčane (slika 2). Postavite trbušni pojas i zakopčajte kopču. Podesite trbušni pojas prilagođavajući ga svome struku (slika 3).

Nakon što se uvjerite da je trbušni pojas pravilno pričvršćen, prislonite dijete na prsa i razdvojite mu nožice (nožice djeteta moraju visjeti izvan pojasa) (slika 4). UPOZORENJE! Tijekom te radnje, morate dijete čvrsto držati.

Držeći dijete, podignute ploču nosiljke tako da pokrijete leđa djeteta (slika 5). Pridržavajući dijete desnom rukom, namjestite lijevi rameni pojaz preko lijeve strane leđa (slika 6). Zatim promijenite ruke i isto napravite s desnim ramenim pojazom. Upotrebljavajući obje ruke, zakopčajte koču koja spaja ramene pojaseve i podesite ih (slika 7). Po potrebi, zategnjte ramene pojaseve, potežući za trake za podešavanje (slika 8). Prtegnite trake ramenih pojaseva nosiljke do trenutka u kojem će dijete biti čvrsto umotano u ploču. Obratite pažnju na to da nožice ne budu prečvrsto stisnute.

II. Nošenje straga, dijete okrenuto prema roditelju

UPOZORENJE! Nemojte na leđima nositi djecu mlađu od 6 mjeseci, kao ni djecu koja ne znaju samostalno sjediti.

UPOZORENJE! Često provjeravajte je li dijete u sigurnom i udobnom položaju, posebice kada ga nosite na leđima.

Otkopčajte kopču na trbušnom pojazu i kopču koja spaja ramene pojaseve. Bočne kopče moraju biti zakopčane (slika 2). Postavite trbušni pojaz i zakopčajte kopču. Podesite trbušni pojaz prilagođavajući ga svome struku (slika 9). Nakon što se uvjerite da je trbušni pojaz pravilno postavljen, zamolite partnera da donese dijete i stavi ga na vaša leđa (slika 10). Noge djeteta moraju obaviti vaš struk. UPOZORENJE! Tijekom stavljanja djeteta u nosiljku, dijete morate čvrsto držati vi ili vaš partner.

Rukama pridržavajući dijete, zamolite partnera da podigne nosiljku na način da pokrije leđa djeteta (slika 11). Zatim stavite oba ramena pojasa. Zakopčajte koču koja spaja ramene pojaseve i podesite ih (slika 12). Po potrebi, zategnjte ramene pojaseve

## HR 8

povlačeći trake za podešavanje. Prtegnite trake ramenih pojaseva nosiljke do trenutka u kojem će dijete biti čvrsto umotano u ploču (slika 13). Uvjerite se da se dijete nalazi u pravilnom položaju. Obratite pažnju na to da nožice ne budu prečvrsto stisnute.

## D. Čišćenje i održavanje

Za čišćenje pridržavajte se uputa ušivenih na nosiljku. Nakon svakog pranja provjerite čvrstoću tkanine i šavova.

Povremeno prekontrolirajte nosiljku. Provjerite da nije pohabana, oštećena ili da joj ne nedostaju sastavni dijelovi. U takvom slučaju, ona se ne smije upotrebljavati.

Upute za pranje:

## E. Čuvanje

Kada se nosiljka ne upotrebljava, spremite je izvan dohvata djece.

**TISZTELT VEVŐ!**

Köszönjük a Kinderkraft márkkájú termék vásárlását. Tervezésnél az Ön gyerekére gondolunk – mindenügyenünk a biztonságra és minőségre, ezzel a legjobb választható komfortot biztosítjuk.

**FONTOS! ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA. HASZNÁLAT ELŐTT OLVAS-SA EL FIGYELMESEN.****A. Biztonságra és óvintézkedésekre vonatkozó megjegyzések****FIGYELMEZTETÉSEK:**

- Állandóan figyelje a gyerekét és győződjön meg arról, hogy a szája és orra nincs letakarva.
- Koraszülöttek, kicsi testsúlyú csecsemők és egészségügyi problémákkal küzdő gyerekek esetén a gyerekhordó hátzsák használata előtt konzultáljon a gyerekorvossal.
- A fulladás megakadályozása érdekében győződjön meg arról, hogy a gyereke állcsontját nem a mellkasánál támasztja, ez ugyanis megnehezítheti a lélegzést.
- Baleset elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a gyerek megfelelően biztosított a hátzsákon.
- A csecsemőket elől kell hordani addig, amíg nem képesek a fej, a nyak ás a test izmait annyira működtetni, hogy önállóan fenntarthatják az ülő pozíciót. Ez a hátzsák nem alkalmas az „előre a világ fel” pozícióban való használatra.
- A hátzsák használata során ne hajoljon. Szükség esetén guggoljon.
- A hátzsák használata során soha se csatolja le a csípőötvet, mielőtt kivenné a gyereket.
- Sohase hagyja a gyereket felügyelet nélkül a hátzsákkal.

A gyerekhordó hátzsák 3 hónapos életkortól 20 kg testsúlyig használható.

Sohase használja a puha gyerekhordót főzés, takarítás, forró italok fogyasztása és más olyan tevékenységek során, melyeknél a gyereket égési sérülések vagy vegyszerek hatása kockázatának teszi ki.

Forró italok fogyasztása során óvatosan járjon el, hogy elkerülje a gyerek égési sérüléseit, amikor a gyerek hátzsákból van.

A gyerekhordó hátzsák csak egy gyerek hordozására szolgál.

Az Ön és a gyerek mozgásai hatással lehetnek az Ön egysensúlyára. Előre- vagy oldalra való hajolásnál legyen óvatos.

A hátzsák nem alkalmas a sportfoglalkozások, pl. futás, kerékpározás és síelés során történő használatra.

Ne használja a gyerekhordót, ha annak bármilyen eleme sérült, szakadt vagy elveszett.

A hátzsákba ne szereljen olyan tartozékokat, alkatrészeket vagy elemeket, melyeket nem a gyártó szállított.

A felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a gyerek aktivitásával nő a leesés veszélye is.

**HU 7****B. A gyerekhordó hátzsák elemei:**

- Csípőötve
- Csípő csat az övszabályozóval
- Vállövek
- A vállöveget és az övszabályozót összekötő csat
- A gyerekhordó panel
- Szabályozható oldalsó csatok

**C. Szerelés****I. Hordozás elől, a gyerek a szülő felé néz**

**FIGYELMEZTETÉS!** A gyerekhordó hátzsákat mindenkor behelyezése előtt vegye fel. Csatolja szét a csípőövnél lévő csatot és az vállöveget összekötő csatot. Az oldalsó csatok be legyenek kötve (2. ábra). Tegye fel a csípőötvet és kösse be a csatot. Állítsa be a csípőötvet a derekának megfelelően (3. ábra).

Miután meggyőződött, hogy a csípőöv helyesen fel van szerelve, ölelke meg a gyereket a mellkasához szorítva és tegye szét a lábait (a lábak az öv mögött lógnak) (4. ábra). FIGYELEM! Ezen művelet során a gyereket jól kell tartani!

A gyereket tartva emelje fel a hátizsák paneljét úgy, hogy az takarja a gyerek hátát (5. ábra). A gyereket jobb kézzel tartva helyezze el a bal vállövet a bal vállán (6. ábra). Ezután váltsa a kezeket és tegye meg ugyanezt a jobb vállövvel. Mindkét tenyér segítségével csatolja be a vállöveget összekötő csatot és azt állítsa be (7. ábra). Szükség esetén feszítse meg a vállöveget a szabályozó szíjak meghúzásával (8. ábra). Húzza meg a vállöveget szalagjait addig, amíg a panel a gyereket szorosan körül nem veszi. Ügyeljen arra, hogy a lábak ne legyenek túlságosan összeszorítva.

II. Hordozás hátról, a gyerek a szülő felé néz

FIGYELMEZTETÉS! Ne hordja a gyereket a hátán, ha még nem múlt el 6 hónapos vagy nem képes önállóan ülni.

FIGYELMEZTETÉS! Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyermek helyzete biztonságos és kényelmes, különösen akkor, ha a hátán hordja.

Kapcsolja szét a csípőövnél lévő csatot és a vállöveget összekötő csatot. Az oldalsó csatot be legyenek kötve (2. ábra). Tegye fel a csípőövet és kösse be a csatot. Állítsa be a csípőövet a derekának megfelelően (9. ábra). Miután meggyőződött, hogy a csípőöv helyesen fel van szerelve, kérje meg a partnerét, hogy emelje fel a gyereket és helyezze el az Ön hátán (10. ábra). A gyerek lábai öleljék körül a derekát. FIGYELMEZTETÉS! A gyerek hátizsákban történő elhelyezésekor a gyereket Önnel vagy a Partnerének jól kell tartania.

Miközben kezeivel tartja a gyereket, kérje meg a partnert, hogy emelje fel a hátizsákat úgy, hogy takarja le a gyerek hátát (11. ábra). Ezt követően tegye fel mind a két vállövet. Kösse be vállöveget összekötő csatot és állítsa be (12. ábra). Szükség esetén húzza meg a vállöveget

## **HU 8**

szabályozó szíjak segítségével. Húzza meg a vállöveget szalagjait addig, amíg a panel a gyereket szorosan körül nem veszi. (13. ábra). Győződjön meg arról, hogy a gyerek megfelelő helyzetben van. Ügyeljen arra, hogy a lábak ne legyenek túlságosan összeszorítva.

### **D. Ápolás és korbantartás**

Tisztítás céljából a bevárrt címkén található utasításoknak megfelelően járjon el. minden mosás után ellenőrizni kell a szöveget és a varratok szilárdságát.

Időszakosan ellenőrizze a gyerekhordót; nézze meg, hogy nem szakadt, nem sérült, ill. nem hiányos. Amennyiben igen, a terméket nem szabad használni.

Mosási útmutató:

### **E. Tárolás**

Amennyiben a gyerekhordó hátizsákat nem használják, a gyerekektől elzárva kell tartani.

**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!**

Dakujeme, že ste si kúpili výrobok značky Kinderkraft. Všetko čo robíme, robíme pre vaše dieťa – vždy sa staráme o bezpečnosť a kvalitu, a súčasne zaručujeme komfort najlepšieho výberu.

**DÔLEŽITÉ! ZACHOVAJTE PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCOSTI. PRED POUŽITÍM  
POZORNE PREČÍTAJTE****A. Poznámky týkajúce sa bezpečnosti a bezpečnostných opatrení****VAROVANIA!**

- Nosené dieťa neustále sledujte. Kontrolujte, či nie sú zakryté ústa alebo nos.
- V prípade predčasne narodených detí, batoliat s príliš nízkou hmotnosťou, ako aj detí so zdravotnými komplikáciami, pred použitím nosidla sa poradte s vaším detským lekárom.
- Aby sa dieťa neudusilo, kontrolujte, či dieťa neopiera bradu o hrudník, pretože taká poloha môže stáčať dýchanie.
- Aby nedošlo k pádu, uistite sa, či je dieťa v nosidle správne a bezpečne upevnené.
- Batol'atá noste iba spredu, a to až dovtedy, kým nebudú natoľko silno kontrolovať a používať svaly hlavy, krku a trupu, že sa dokážu samostatne udržať v sediacej polohe. Toto nosidlo nie je vhodné na používanie v polohe „tvárou na svet“.
- Keď v nosidle prenášate dieťa, neskláňajte sa. Keď je to nevyhnutné, čupnite si.
- Nikdy neropzínajte bedrový pás predtým, než najprv z nosidla vyberiete dieťa.
- Dieťa nikdy nenechávajte s nosidlom bez dozoru.

Nosidlo je určený iba na nosenie detí vo veku od 3 mesiacov do 20 kg.

Mäkké nosidlo nikdy nepoužívajte počas varenia, upratovania, keď držíte horúce nápoje ani pri vykonávaní iných činností, pri ktorých hrozí dieťaťu popálenie alebo negatívne pôsobenie chemických látok.

Keď je dieťa v nosidle, pri pití horúcich nápojov dávajte pozor, aby ste ho horúcou kvapalinou nepopálili.

Nosidlo je určené na prenášanie iba jedného dieťaťa v danom čase.

Vaše pohyby ako aj pohyby dieťaťa môžu ovplyvniť vašu rovnováhu. Pri skláňaní dopredu alebo nabok zachovávajte ostrážitosť.

Nosidlo sa nesmie používať počas športovania, napr. pri behaní, bicyklovaní či lyžovaní.

Nosidlo nepoužívajte, ak sa akákolvek jeho časť poškodila, roztrhla alebo stratila.

K nosidlu neupevňujte príslušenstvo, náhradné diely a prvky, ktoré nedodal výrobca nosidla. Používateľia si musia uvedomiť, že deti sú s vekom aktívnejšie, preto riziko pádu vzrástá.

**SK 7****B. Prvky nosidla:**

- a. Bedrový pás
- b. Bedrová spona s nastavením pása
- c. Ramenný pás
- d. Spona spájajúca ramenné pásy s nastavením pása
- e. Panel nosidla
- f. Bočné spony s nastavením

**C. Montáž**

I. Nosenie spredu, dieťa tvárou smerom k rodičovi

**VAROVANIE!** Predtým, než do nosidla vložíte dieťa, nosidlo vždy najprv úplne založte.

Odopnite sponu na bedrovom páse a spájajúcu sponu ramenných pásov. Bočné spony musia byť zapnuté (obr. 2). Založte bedrový pás a zapnite sponu. Nastavte bedrový pás podľa svojho obvodu pásu (obr. 3).

Keď sa uistíte, že je bedrový pás správne založený, pritúlte dieťa na hrudníku a rozdeľte nožičky

(nožičky dieťaťa musia visieť za pásmom) (obr. 4). VAROVANIE! Dieťa pri vykonávaní tejto činnosti dobre držte.

Držiac dieťa, zdvihnite panel nosidla tak, aby zakryl chrbát dieťaťa (obr. 5). Držiac dieťa pravou rukou, umiestnite ľavý ramenný pás na ľavom pleci (obr. 6). Následne zmeňte ruky a zopakujte činnosť s pravým ramenným pásmom. Používajúc obe ruky zapnite sponu spájajúcu ramenné pásy a nastavte (obr. 7). Ramenné pásy podľa potreby napnite potiahnutím za regulačné pásy (obr. 8). Pásy ramenných pásov nosidla nastavte (potiahnite) tak, aby panel nosidla tesne zakrýval dieťa. Dávajte pritom pozor, aby nôžky dieťaťa neboli príliš silno zatiahnuté.

II. Nosenie zozadu, dieťa tvárou smerom k rodičovi

VAROVANIE! Na chrbte nenoste deti mladšie než 6 mesiacov, ani deti, ktoré ešte nedokážu samostatne sedieť.

VAROVANIE! Pravidelne kontrolujte, či je dieťa v bezpečnej a pohodnej polohe, predovšetkým, keď ho nosíte na chrbte.

Odopnite sponu na bedrovom páse a spájajúcu sponu ramenných pásov. Bočné spony musia byť zapnuté (obr. 2). Založte bedrový pás a zapnite sponu. Nastavte bedrový pás podľa svojho obvodu pásu (obr. 9). Keď sa uistíte, že bedrový pás je správne založený, poprose vášho partnera, aby zdvihol dieťa a vložil ho do nosidla (obr. 10). Nohy dieťaťa by sa mali ovinúť okolo drieku. VAROVANIE! Počas vkladania dieťa do nosidla, vy alebo váš partner musíte dieťa celý čas dobre držať.

Rukami držiac dieťa poproste partnera aby zdvihol nosidlo tak, aby zakryl chrbát dieťaťa (obr.

11). Následne založte oba ramenné pásy. Zapnite sponu spájajúcu ramenné pásy a nastavte (obr. 12). Ramenné pásy podľa potreby dotiahnite.

## **SK 8**

potiahnite regulačné pásy. Pásy ramenných pásov nosidla nastavte (potiahnite) tak, aby panel nosidla tesne zakrýval dieťa (obr. 13). Uistite sa, či je dieťa v správnej polohe. Dávajte pritom pozor, aby nôžky dieťaťa neboli príliš silno zatiahnuté.

### **D. Starostlivosť a údržba**

Pri čistení a praní postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené na štítku. Po každom praní skontrolujte pevnosť textilu a stehov.

Nosidlo pravidelne kontrolujte; kontrolujte, či nie je niekde roztrhnuté, poškodené a či nechýba nejaký prvok. Ak áno, výrobok nepoužívajte.

Návod na pranie:

### **E. Uchovávanie**

Keď nosidlo nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí.



VÝROBCE/PROIZVODAČ/GYÁRTÓ/VÝROBCA:

4Kraft Sp. z o.o.  
ul. Tatrzańska 1/5,  
60-413 Poznań, Poland  
Made in PRC



Kinderkraft

[KINDERKRAFT.COM](http://KINDERKRAFT.COM)